1次元バーコード集

品番**CF-U1**シリーズ

動作確認用バーコード

以下のバーコードを使って、本機が正しく動作しているか確認することができます。 **SUPC-A>**



設定用バーコード集

以下のバーコードを読み取ることで、バーコードリーダーの設定を変えることができます。

工場出荷時の設定



コードの種類	有効	無効
UPC-A		
UPC-E		
UPC-E1		

設定用バーコード集

コードの種類	有効	無効
EAN-8		
Code 128		
UCC/EAN-128		
EAN-13		
Code 39		
Code 93		
Code 11		
Interleaved 2 of 5		

コードの種類	有効	無効
Discrete 2 of 5		
Chinese 2 of 5		
Codabar		
MSI		
RSS-14		
RSS-Limited		
RSS-Expanded		